



## Bedienungsanleitung für den iDrive-Drehregler



Drücken und halten Sie die **"BACK"**-Taste für 2 Sekunden, um zwischen dem originalen Menü und dem Dynavin-Menü zu wechseln.

## Dynavin iDrive-Betriebsanleitung (Video)

Bitte sehen Sie sich das folgende Video an, bevor Sie das Dynavin-Gerät bedienen.



[dynavin.de/NBT-idrive](https://dynavin.de/NBT-idrive)

## Navigationskarten

Aufgrund der Speicherbeschränkung sind nicht alle Kartendaten im Ultra Flex System vorinstalliert.

Bitte konfigurieren Sie die Kartendatei im Menü " Map Updates ".  
Laden Sie die aktuellsten Karten auf [flex.dynavin.com](https://flex.dynavin.com).

## Neustart des Systems

Wenn Sie während der Verwendung des Radios Probleme haben, Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol "System zurücksetzen" und tippen dann auf "Neu starten".

## Support

Bitte downloaden Sie die aktuellste Software Version von:  
<https://flex.dynavin.com>

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:  
<https://support.dynavin.com/technical>

## Benutzer Handbuch

Bitte Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Homepage für das Dynavin Benutzerhandbuch und / oder für das Benutzerhandbuch der Navigationssoftware.

### Dynavin Bedienungsanleitung



Deutsche Version  
[dynavin.de/user-manual-de](https://dynavin.de/user-manual-de)



Englische Version  
[dynavin.de/user-manual-en](https://dynavin.de/user-manual-en)



Französische Version  
[dynavin.de/user-manual-fr](https://dynavin.de/user-manual-fr)

### Navigation Bedienungsanleitung



Deutsche Version  
[dynavin.de/dynaway-manual-de](https://dynavin.de/dynaway-manual-de)



Englische Version  
[dynavin.de/dynaway-manual-en](https://dynavin.de/dynaway-manual-en)



Französische Version  
[dynavin.de/dynaway-manual-fr](https://dynavin.de/dynaway-manual-fr)