

Schnell Anleitung

Installationsvideo Anleitung


Folgen Sie unserem YouTube Channel für Installationsvideos für viele Fahrzeuge.




Youtube channel : Dynavin Europe

Schauen Sie bitte den folgenden Schaltplan für alle Zubehör und Kabelanschlüsse an. Bitte beachten Sie die Verkabelungs- und Installationshinweise für die DAB-Antenne.

Anschlussplan für BMW CIC



Für einen schnellen Systemstart das gelbe Stromkabel wie unten gezeigt an die Autobatterie anschließen



Kompatible Fahrzeuge	DIP-Position	Anzeige
	<p>1.OFF 2.OFF 3.OFF 4.OFF 5.OFF</p>	6.5"
	<p>1.OFF 2.OFF 3.OFF 4.OFF 5.ON</p>	8.8"

Bedienungsanleitung für den iDrive-Drehregler



Drücken und halten Sie die **"BACK"**-Taste für 2 Sekunden, um zwischen dem originalen Menü und dem Dynavin-Menü zu wechseln.

Dynavin iDrive-Betriebsanleitung (Video)

Bitte sehen Sie sich das folgende Video an, bevor Sie das Dynavin-Gerät bedienen.



dynavin.de/NBT-idrive

Navigationskarten

Aufgrund der Speicherbeschränkung sind nicht alle Kartendaten im Ultra Flex System vorinstalliert.

Bitte konfigurieren Sie die Kartendatei im Menü " Map Updates ". Laden Sie die aktuellsten Karten auf flex.dynavin.com.

Neustart des Systems

Wenn Sie während der Verwendung des Radios Probleme haben, Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol "System zurücksetzen" und tippen dann auf "Neu starten".

Support

Bitte downloaden Sie die aktuellste Software Version von:
<https://flex.dynavin.com>

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:
<https://support.dynavin.com/technical>

Benutzer Handbuch

Bitte Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Homepage für das Dynavin Benutzerhandbuch und / oder für das Benutzerhandbuch der Navigationssoftware.

Dynavin Bedienungsanleitung



Deutsche Version
dynavin.de/user-manual-de



Englische Version
dynavin.de/user-manual-en



Französische Version
dynavin.de/user-manual-fr

Navigation Bedienungsanleitung



Deutsche Version
dynavin.de/dynaway-manual-de



Englische Version
dynavin.de/dynaway-manual-en



Französische Version
dynavin.de/dynaway-manual-fr